


Перечень запчастей к ЗСК-Ф-10А, ЗСК-Ф-15

Фото


Коробка отбора мощности ЗСК-Ф-15.10.000 /КАМАЗ/
Коробка отбора мощности ЗСК-Ф-15.14.000-01 (МАЗ)




Коробка отбора мощности ЗСК-Ф-10А.04.000 /ЗИЛ/




Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.05.020 в сборе со звездочкой
ЗСК-10.0.00.065 и фланцем ЗСК-Ф-15.00.171



Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.05.010 в сборе с 2-мя
звездочками ЗСК-10.0.00.065




Корпус подшипника ЗСК-10.0.00.040 в сборе со
звездочкой ЗСК-10.0.00.065



Корпус подшипника ЗСК-10.0.00.020 в сборе со
звездочкой ЗСК-10.0.00.190











Звёздочка натяжная ЗСК-Ф-15.00.040 в сборе со звездочкой
ЗСК-10.0.00.025



| | |
|--|---|
| <p>Редуктор ЗСК-10.0.12.000</p> |  |
| <p>Редуктор ЗСК-10.0.14.000</p> |  |
| <p>Поворотное устройство ЗСК-10.0.06.000 (с кожухом вертикального шнека)</p> |  |
| <p>Насос гидравлический ручной ЗСК-10.0.02.000</p> |  |
| <p>Гидроцилиндр Ц50-30x200-1</p> |  |
| <p>Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.05.021</p> |  |
| <p>Корпус подшипника ЗСК-Ф-15.05.011</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>Корпус подшипника ЗСК-10.0.00.017</p> |  |
| <p>Корпус подшипника ЗСК-10.0.11.028</p> |  |
| <p>Корпус ЗСК-10.0.06.001 (поворотного устройства)</p> |  |
| <p>Горловина ЗСК-10.0.11.010</p> |  |
| <p>Шестерня промежуточная ЗСК-Ф-15.09.004-01</p> |  |
| <p>Шестерня ведомая ЗСК-Ф-15.09.003-01</p> |  |
| <p>Шестерня коническая ЗСК-10.0.12.002</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>Шестерня ЗСК-10.0.06.006</p> |  |
| <p>Ось промежуточной шестерни ЗСК-Ф-15.09.022</p> |  |
| <p>Вал ЗСК-Ф-15.05.022</p> |  |
| <p>Вал ЗСК-Ф-15.05.012</p> |  |
| <p>Вал ЗСК-10.0.00.086</p> |  |
| <p>Вал ЗСК-10.0.00.018</p> |  |
| <p>Вал ЗСК-10.0.12.028 / 003</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>Вал ЗСК-10.0.12.029/004</p> |  |
| <p>Червяк ЗСК-10.0.06.005</p> |  |
| <p>Передача шарнирная ЗСК-10.0.03.010 (ЗЛ)</p> |  |
| <p>Вал карданный 13-768.00.00 (КамАЗ) Вал карданный 13-768.00.00-01 (МАЗ)</p> |  |
| <p>Шарнир ЖЛ-160 (передачи шарнирной ЗСК-10,0.03.010)</p> |  |
| <p>Фланец привода ЗСК-Ф-15.00.171</p> |  |
| <p>Звёздочка ЗСК-10.0.00.065</p> |  |
| <p>Звёздочка ЗСК-10.0.00.025</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>Звездочка ЗСК-10.0.00.190</p> |  |
| <p>Шнек горизонтальный: ЗСК-10.0.05.000 (ЗСК-Ф-10А) ЗСК-Ф-15.02.000 (ЗСК-Ф-15)</p> |  |
| <p>Шнек вертикальный ЗСК-10.0.07.000</p> |  |
| <p>Шнек выгрузной: ЗСК-10.0.11.020 ЗСК-10.0.11.020-01(удлиненный)</p> |  |
| <p>Переходник ЗСК-10.0.00.120</p> |  |
| <p>Кожух вертикального шнека ЗСК-10.0.06.020</p> |  |
| <p>Кожух шнека ЗСК-10.0.00.100 ЗСК-10.0.00.100-01 (удлиненный)</p> |  |
| <p>Цапфа горизонтального шнека ЗСК-10.0.05.002</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>Цапфа вертикального шнека ЗСК-10.0.07.002</p> |  |
| <p>Цапфа выгрузного шнека ЗСК-10.0.11.016</p> |  |
| <p>Виток ЗСК-10.0.05.005 (горизонтального шнека)</p> |  |
| <p>Виток ЗСК-10.0.07.004 (выгрузного и вертикального шнеков)</p> |  |
| <p>Полухомут ЗСК-10.000.079 (два полухомута)</p> |  |
| <p>Подшипник роликовый 864904 (КОМ ЗСК-Ф-15)</p> |  |
| <p>Цепь ПР-19,05-31.8</p> |  |

Звено цепи соединительное С-ПР-19,05-31,8



Звено цепи переходное П-ПР-19,05-31.8

